



QUICK START GUIDE
USB

How it works

1. Connect your Verbatim USB-Stick
Insert the device into a free USB slot (depending on the device this might be a USB-A or USB-C port). The USB stick is now recognized, and the operating system assigns a free drive letter. You can now use the device to copy, delete data, etc.
2. Disconnect your Verbatim USB-Stick
Depending on the operating system, it may be necessary to log off the device. After this you can safely remove the device from the USB-slot.

FAQ

1. USB stick is not recognized:
 - Is the device properly connected?
 - Check in the Windows-Device Manager to check whether the USB device is correctly connected. Re-integrate the USB controller if necessary.
2. No data can be read/written:
 - Have you formatted the USB stick with another computer? Different formats (FAT/NTFS) may be incompatible. Back up the data and format the USB flash drive again with a compatible format.

Please note:

If the USB flash drive can no longer be operated due to unforeseen operating combinations, incorrect data exchange or electrostatic discharge, remove the USB flash drive properly and then put it back into operation.

Safety Instructions

Please read this chapter carefully and follow all the instructions given. This will ensure reliable operation and a long-life expectancy for your USB flash drive. Always keep these operating instructions close to your computer and keep them in a safe place so that you can pass them on to the new owner if you sell the device. Please contact our support department if you have any problems with the device.

Operational Safety

- Follow the operating instructions for your computer.
- Keep the device away from moisture and avoid shocks, dust, heat and direct sunlight in order to prevent malfunctions.
- Never open the housing. This would invalidate the warranty and possibly lead to the destruction of the appliance.
- Do not allow children to play with electrical appliances unsupervised. Children cannot always recognize potential dangers correctly.
- After transportation, wait until the appliance has reached the ambient temperature before starting it up. In the event of large fluctuations in temperature or humidity, condensation can lead to the formation of moisture, which can cause an electrical short circuit.

Cleaning

It is not usually necessary to clean the device.

- This device does not contain any parts that require maintenance or cleaning.
- Ensure that the USB flash drive does not become contaminated. Do not use any solvents, corrosive or gaseous cleaning agents. If necessary, clean the housing with a damp cloth.

Verbatim Limited Warranty Terms

Verbatim warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of 2 years from date of purchase.

If this product is found to be defective within the warranty period, it will be replaced at no cost to you. You may return it with your original cash register receipt to the place of purchase or contact Verbatim. Product replacement is your sole remedy under this warranty, and this warranty does not apply to normal wear or to damage resulting from abnormal use, misuse, abuse, neglect or accident, or to any incompatibility or poor performance due to the specific computer software or hardware used.

VERBATIM WILL NOT BE LIABLE FOR DATA LOSS OR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES, HOWEVER CAUSED, FOR BREACH OF WARRANTIES OR OTHERWISE

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or country to country.

Note

Verbatim may at any time revise the content of this user guide without further notice.

Rights

Copyright © 2024 Verbatim. No part of this document may be reproduced in any form or by any means, for any purpose, without the express written permission of Verbatim. All rights reserved. All other brands and product names referenced herein are property of their respective owners.

WEEE Notice

The Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), which entered into force as European law on 13th February 2003, resulted in a major change in the treatment of electrical equipment at end-of-life.



The WEEE logo (shown at the left) on the product or on its box indicates that this product must not be disposed of or dumped with your other household waste. For more information about electronic and electrical waste equipment disposal, recovery, and collection points, contact your local municipal household waste disposal service or shop from where you purchased the equipment.

ASSURANCE OF COMPLIANCE

Brand: Verbatim
Product Category: Flash
Product: USB

CE Declaration of Conformity

The objects of the declaration are in compliance with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States:

Directives:

Electromagnetic Compatibility:	2014/30/EC
Low Voltage Protection: 2014/35/EC	
RoHS Directive: Annex II: 2015/863/EC	2011/65/EC

Test standards

EN 55032:2015+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3

RoHS Compliance

The products are in compliance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS) and its amendments. Substances of Very High Concern (SVHC) including 240 substances contained in Candidate List of January 23rd, 2024, are not present in this product range above permitted levels.

Substance restriction

Cadmium and its compounds (Cd)	0,01%
Mercury and its compounds (Hg)	0,1%
Lead and its compounds (Pb)	0,1%
Hexavalent Chromium and its compounds (Cr6+)	0,1%
Polybrominated Biphenyls (PBB)	0,1%
Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	0,1%
Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)	0,1%
Benzyl butyl phthalate (BBP)	0,1%
Dibutyl phthalate (DBP)	0,1%
Diisobutyl phthalate (DIBP)	0,1%

This declaration is the responsibility of the manufacturer.



Hussin Diraki Vice President Operations & QA; Eschborn, January 25th, 2024

Technical Support and Documentation

- 📄 To download the user manual, access frequently asked questions or contact the Verbatim support team, please go to – www.verbatim.com/support.
- 📄 Pour télécharger le manuel d'utilisation, accéder aux questions fréquemment posées ou contacter l'équipe d'assistance Verbatim, veuillez vous rendre sur – www.verbatim.com/support.
- 📄 Um die Betriebsanleitung herunterzuladen, auf häufig gestellte Fragen zuzugreifen oder das Verbatim-Supportteam zu kontaktieren, gehen Sie bitte auf – www.verbatim.com/support.
- 📄 Om de gebruikershandleiding te downloaden, veegestelde vragen te raadplegen of contact op te nemen met het Verbatim-ondersteuningsteam, gaat u naar – www.verbatim.com/support.
- 📄 Per scaricare il manuale utente, vedere le risposte alle domande più frequenti o contattare il team di Assistenza Verbatim, visita la pagina – www.verbatim.com/support.
- 📄 Para descargar el manual de usuario, acceder a las preguntas más frecuentes o ponerse en contacto con el equipo de asistencia de Verbatim, visite – www.verbatim.com/support.
- 📄 Para descarregar o manual do utilizador, aceder às perguntas mais frequentes ou contactar a equipa de apoio Verbatim, por favor vá a – www.verbatim.com/support.
- 📄 Aby pobrać instrukcję obsługi, uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania lub skontaktować się z zespołem pomocy technicznej, proszę przejść na stronę - www.verbatim.com/support.
- 📄 Чтобы загрузить руководство пользователя, ознакомиться с часто задаваемыми вопросами или связаться со службой поддержки Verbatim, перейдите по адресу – www.verbatim.com/support.
- 📄 Chcete-li si stáhnout uživatelskou příručku, získat přístup k často kladeným otázkám nebo kontaktovat tým podpory společnosti Verbatim, přejděte na stránku – www.verbatim.com/support.
- 📄 A felhasználói kézikönyv letöltéséhez, a gyakran ismételt kérdések eléréséhez vagy a Verbatim ügyfélszolgálatával való kapcsolatfelvételhez kérjük, látogasson el a www.verbatim.com/support weboldalra.
- 📄 / 📄 Za preuzimanje korisničkog priručnika, pristupite često postavljanim pitanjima ili kontaktirajte Verbatim tim za podršku, idite na – www.verbatim.com/support.

☞ Ak si chcete stiahnuť používateľskú príručku, získať prístup k často kladeným otázkam alebo kontaktovať tím podpory spoločnosti Verbatim, prejdite na – www.verbatim.com/support.

☞ Pentru a descărca manualul de utilizare, pentru a accesa întrebările frecvente sau pentru a contacta echipa de asistență Verbatim, vă rugăm să accesați – www.verbatim.com/support.

☞ Kullanım kılavuzunu indirmek, sık sorulan sorulara erişmek veya Verbatim destek ekibiyle iletişime geçmek için lütfen şu adrese gidin – www.verbatim.com/support.

☞ 需下載產品使用手冊、發生常見問題解答或聯繫 Verbatim 的支援團隊，請登入 – www.verbatim.com/support。

☞ 需下载产品使用手册、发生常见问题解答或联系 Verbatim 的支援团队，请登录 – www.verbatim.com/support。

☞ 사용 설명서를 다운로드하거나 자주 묻는 질문에 액세스하거나 Verbatim 지원 팀에 문의하려면 www.verbatim.com/support로 이동하십시오.

☞ ユーザーマニュアルのダウンロード、よくある質問へのアクセス、Verbatim サポートチームへのお問い合わせは、- www.verbatim.com/support をご覧ください。

www.verbatim.com

- EUROPE/MIDDLE EAST/AFRICA: Verbatim GmbH, Düsseldorf
Straße 13, 65760 Eschborn, Germany
- AMERICAS: USA Verbatim Americas LLC, Charlotte, NC 28262
- AUSTRALIA/ NEW ZEALAND: Verbatim Australia Pty Ltd, Unit 6, 450
Princes Highway, Noble Park, Victoria, 3174 Australia
- ASIA: Verbatim Hong Kong Ltd, Unit 1101-02, 11/F, Energy Plaza, No.
92 Granville Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong
Japan: Verbatim Japan LTD., 2-15-4 Kandatsukasamachi, Chiyoda-ku,
Tokyo 101-0048, Japan



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
USB

Comment ça marche

1. Connectez votre clé USB Verbatim Insérez le périphérique dans un emplacement USB libre (selon le périphérique, il peut s'agir d'un port USB-A ou USB-C). La clé USB est maintenant reconnue et le système d'exploitation lui attribue une lettre de lecteur libre. Vous pouvez maintenant utiliser le périphérique pour copier, supprimer des données, etc.
2. Déconnexion de la clé USB Verbatim Selon le système d'exploitation, il peut être nécessaire de déconnecter le périphérique. Vous pouvez ensuite retirer le périphérique de la fente USB en toute sécurité.

FAQ

1. La clé USB n'est pas reconnue :

- Le périphérique est-il correctement connecté ?
- Vérifiez dans le gestionnaire de périphériques de Windows si le périphérique USB est correctement connecté. Réintégrer le contrôleur USB si nécessaire.

2. Aucune donnée ne peut être lue/écrite :

- Avez-vous formaté la clé USB avec un autre ordinateur ? Les différents formats (FAT/NTFS) peuvent être incompatibles. Sauvegardez les données et formatez à nouveau la clé USB avec un format compatible.

A noter :

Si la clé USB ne peut plus être utilisée en raison de combinaisons d'opérations imprévues, d'un échange de données incorrect ou d'une décharge électrostatique, retirez correctement la clé USB et remettez-la en service.

Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement ce chapitre et suivre toutes les instructions données. Vous garantirez ainsi un fonctionnement fiable et une longue durée de vie à votre clé USB. Conservez toujours ce mode d'emploi à proximité de votre ordinateur et gardez-le en lieu sûr afin de pouvoir le transmettre au nouveau propriétaire en cas de vente de l'appareil. En cas de problème avec l'appareil, veuillez contacter notre service d'assistance.

Sécurité Opérationnelle

- Suivez les instructions d'utilisation de votre ordinateur.
- Conservez l'appareil à l'abri de l'humidité et évitez les chocs, la poussière, la chaleur et la lumière directe du soleil afin d'éviter tout dysfonctionnement.
- N'ouvrez jamais le boîtier. Cela annulerait la garantie et pourrait entraîner la destruction de l'appareil.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec des appareils électriques sans surveillance. Les enfants ne peuvent pas toujours reconnaître correctement les dangers potentiels.
- Après le transport, attendez que l'appareil ait atteint la température ambiante avant de le mettre en marche. En cas de fortes variations de température ou d'humidité, la condensation peut entraîner la formation d'humidité, ce qui peut provoquer un court-circuit électrique.

Nettoyage

Il n'est généralement pas nécessaire de nettoyer l'appareil.

- Cet appareil ne contient aucune pièce nécessitant un entretien ou un nettoyage.
- Veillez à ce que la clé USB ne soit pas contaminée. N'utilisez pas de solvants, de produits de nettoyage corrosifs ou gazeux. Si nécessaire, nettoyez le boîtier à l'aide d'un chiffon humide.

Conditions de la garantie limitée de Verbatim

Verbatim garantit que ce produit est exempt de tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat.

Cette garantie ne s'applique pas aux piles.

Si ce produit s'avère défectueux pendant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement.

Vous pouvez le renvoyer avec votre ticket de caisse original au lieu d'achat ou contacter Verbatim.

Le remplacement du produit est votre seul recours dans le cadre de cette garantie, qui ne s'applique pas à l'usure normale ou aux dommages résultant d'une utilisation anormale, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une négligence ou d'un accident, ni à une incompatibilité ou à des performances médiocres dues au logiciel ou au matériel informatique spécifique utilisé.

VERBATIM NE SERA PAS RESPONSABLE DE LA PERTE DE DONNÉES OU DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF OU SPÉCIAL, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, POUR VIOLATION DES GARANTIES OU AUTRE.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'un pays à l'autre.

Note

Verbatim peut à tout moment réviser le contenu de ce guide de l'utilisateur sans préavis.

Droits

Copyright © 2024 Verbatim. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite expresse de Verbatim. Tous les droits sont réservés. Toutes les autres marques et noms de produits cités dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Avis DEEE

La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), entrée en vigueur en tant que loi européenne le 13 février 2003, a entraîné un changement majeur dans le traitement des équipements électriques en fin de vie.



Le logo DEEE (ci-contre) apposé sur le produit ou sur sa boîte indique que ce produit ne doit pas être éliminé ou mis en décharge avec les autres déchets ménagers. Pour plus d'informations sur l'élimination, la récupération et les points de collecte des déchets électroniques et électriques, contactez votre service municipal d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'équipement.

Triman (seulement pour la France)



Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables, éliminez-les séparément pour un meilleur traitement des déchets. Le logo Triman n'est valable qu'en France.

Assurance de conformité

Marque : Verbatim
Catégorie de produits : Boitier et kit : Flash
Produit : Clé USB

Déclaration de conformité

Verbatim déclare par la présente que la gamme de produits Verbatim est conforme aux exigences essentielles des directives suivantes :

Directives:

Compatibilité électromagnétique :
2014/30/EC
Protection contre les basses tensions :
2014/35/UE
Directive RoHS :
2011/65/UE
Annexe II :
2015/863/UE

Normes

EN 55032:2015+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3

Conformité ROHS

Ce produit est conforme à la Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) et ses amendements. Les substances de très haute préoccupation (SVHC), y compris les 240 substances contenues dans la liste des candidats du 23 janvier 2024, ne sont pas présentes dans cette gamme de produits au-dessus des niveaux autorisés.

Restriction de la substance :

Cadmium et ses composés (Cd)	0,01%
Mercurure et ses composés (Hg)	0,1%
Plomb et ses composés (Pb)	0,1%
Chrome hexavalent et ses composés (Cr6+)	0,1%
Biphényles polybromés (PBB)	0,1%
Ethers diphényles polybromés (PBDE)	0,1%
Phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP)	0,1%
Phtalate de benzyle et de butyle (BBP)	0,1%
Phtalate de dibutyle (DBP)	0,1%
Phtalate de diisobutyle (DIBP)	0,1%

Cette déclaration de conformité relève de la responsabilité du fabricant.

H. Diraki

Hussin Diraki Vice President Operations & QA ; Eschborn, 25 janvier 2024

Support technique et documentation

Pour télécharger le manuel d'utilisation, accéder aux questions fréquemment posées ou contacter l'équipe d'assistance Verbatim, veuillez vous rendre sur – www.verbatim.com/support.

www.verbatim.com

- EUROPE/MIDDLE EAST/AFRICA: Verbatim GmbH, Düsseldorf
Straße 13, 65760 Eschborn, Germany
- AMERICAS: USA Verbatim Americas LLC. Charlotte, NC 28262
- AUSTRALIA/ NEW ZEALAND: Verbatim Australia Pty Ltd, Unit 6, 450
Princes Highway, Noble Park, Victoria, 3174 Australia
- ASIA: Verbatim Hong Kong Ltd, Unit 1101-02, 11/F, Energy Plaza, No.
92 Granville Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong
Japan: Verbatim Japan LTD., 2-15-4 Kandatsukasamachi, Chiyoda-ku,
Tokyo 101-0048, Japan



SCHNELLSTARTANLEITUNG
USB

Wie es funktioniert

1. Verbinden Sie Ihren Verbatim USB-Stick Stecken Sie das Gerät in einen freien USB-Steckplatz (je nach Gerät kann dies ein USB-A- oder USB-C-Anschluss sein). Der USB-Stick wird nun erkannt, und das Betriebssystem weist ihm einen freien Laufwerksbuchstaben zu. Sie können das Gerät nun zum Kopieren, Löschen von Daten usw. verwenden.
2. Trennen Sie Ihren Verbatim USB-Stick Je nach Betriebssystem kann es erforderlich sein, das Gerät abzumelden. Danach können Sie das Gerät sicher aus dem USB-Steckplatz entfernen.

FAQ

1. Der USB-Stick wird nicht erkannt:
 - Ist das Gerät richtig angeschlossen?
 - Überprüfen Sie im Windows-Geräte-Manager, ob das USB-Gerät richtig angeschlossen ist. Schließen Sie den USB-Controller ggf. neu an.
2. Es können keine Daten gelesen/geschrieben werden:
 - Haben Sie den USB-Stick mit einem anderen Computer formatiert? Verschiedene Formate (FAT/NTFS) können inkompatibel sein. Sichern Sie die Daten und formatieren Sie den USB-Stick erneut mit einem kompatiblen Format.

Bitte beachten Sie:

Sollte der USB-Stick aufgrund von unvorhergesehenen Betriebskombinationen, fehlerhaftem Datenaustausch oder elektrostatischer Entladung nicht mehr betrieben werden können, entfernen Sie den USB-Stick ordnungsgemäß und nehmen Sie ihn anschließend wieder in Betrieb.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig durch und befolgen Sie alle darin enthaltenen Anweisungen. Dies gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebensdauer Ihres USB-Sticks. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung immer in der Nähe Ihres Computers auf und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, damit Sie sie im Falle eines Verkaufs des Geräts an den neuen Besitzer weitergeben können. Bei Problemen mit dem Gerät wenden Sie sich bitte an unsere Support-Abteilung.

Betriebliche Sicherheit

- Beachten Sie die Bedienungsanleitung für Ihren Computer.
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit fern und vermeiden Sie Stöße, Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse. Dies würde zum Erlöschen der Garantie und möglicherweise zur Zerstörung des Geräts führen.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit Elektrogeräten spielen. Kinder können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen.
- Warten Sie nach dem Transport, bis das Gerät die Umgebungstemperatur erreicht hat, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Bei starken Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen kann sich durch Kondensation Feuchtigkeit bilden, die einen elektrischen Kurzschluss verursachen kann.

Reinigung

Normalerweise ist es nicht notwendig, das Gerät zu reinigen.

- Dieses Gerät enthält keine Teile, die gewartet oder gereinigt werden müssen.
- Achten Sie darauf, dass das USB-Flash-Laufwerk nicht verunreinigt wird. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzenden oder gasförmigen Reinigungsmittel. Reinigen Sie das Gehäuse bei Bedarf mit einem feuchten Tuch.

Eingeschränkte Verbatim-Garantiebedingungen

Verbatim garantiert, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Sollte sich dieses Produkt innerhalb der Garantiezeit als defekt erweisen, wird es Ihnen kostenlos ersetzt.

Sie können es zusammen mit dem Original-Kassenbeleg an die Verkaufsstelle zurückschicken oder sich an Verbatim wenden.

Diese Garantie gilt nicht für normale Abnutzung oder für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, Vernachlässigung oder Unfälle entstanden sind, oder für Inkompatibilität oder schlechte Leistung aufgrund der verwendeten Computersoftware oder Hardware.

VERBATIM HAFTET NICHT FÜR DATENVERLUSTE ODER BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER BESONDERE SCHÄDEN, WIE AUCH IMMER DIESE VERURSACHT WURDEN, AUFGRUND VON GARANTIEVERLETZUNGEN ODER ANDERWEITIG.

Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie können auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat oder Land zu Land variieren.

Hinweis

Die Verbatim kann den Inhalt dieses Benutzerhandbuchs jederzeit und ohne weitere Ankündigung überarbeiten.

Rechte

Urheberrecht © 2024 Verbatim. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Verbatim in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln zu irgendeinem Zweck vervielfältigt werden.

Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Marken und Produktnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

WEEE-Hinweis

Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), die am 13. Februar 2003 als europäisches Gesetz in Kraft getreten ist, hat zu einer grundlegenden Änderung der Behandlung von Elektrogeräten am Ende ihrer Lebensdauer geführt.



Das WEEE-Logo (siehe links) auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Weitere Informationen über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die Wiederverwertung und die Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen kommunalen Entsorgungsdienst oder bei dem Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

Versicherung zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften

Marke: Verbatim
Produkt Kategorie: Flash
Produkt: USB

CE-Konformitätserklärung

Die genannten Produkte der Erklärung stehen im Einklang mit den Anforderungen der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten:

Richtlinien

Elektromagnetische Verträglichkeit:
2014/30/EC
Niederspannungsschutz:
2014/35/CE
RoHS-Richtlinie:
2011/65/CE
Annex II:
2015/863/CE

Test-Standards

EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017+A11:2020
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3

Einhaltung der RoHS-Richtlinie

Diese Produkte entsprechen der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) und deren Änderungen. Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC), einschließlich der 240 Stoffe der Kandidatenliste vom 23. Januar 2024, sind in diesem Produktsortiment nicht über den zulässigen Schwellenwerten enthalten.

Stoff-Beschränkungen

Cadmium und seine Verbindungen (Cd)	0,01%
Quecksilber und seine Verbindungen (Hg)	0,1%
Blei und seine Verbindungen (Pb)	0,1%
Sechswertiges Chrom und seine Verbindungen (Cr6+)	0,1%
Polybromierte Biphenyle (PBB)	0,1%
Polybromierte Diphenylether (PBDE)	0,1%
Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	0,1%
Benzylbutylphthalat (BBP)	0,1%
Dibutylphthalat (DBP)	0,1%
Diisobutylphthalat (DIBP)	0,1%

Diese Erklärung liegt in der Verantwortung des Herstellers.

H. Diraki

Hussin Diraki Vice President Operations & QA; Eschborn, 25. Januar 2024

Um die Betriebsanleitung herunterzuladen, auf häufig gestellte Fragen zuzugreifen oder das Verbatim-Supportteam zu kontaktieren, gehen Sie bitte auf – www.verbatim.com/support.

www.verbatim.com

- EUROPE/MIDDLE EAST/AFRICA: Verbatim GmbH, Düsseldorf
Straße 13, 65760 Eschborn, Germany
- AMERICAS: USA Verbatim Americas LLC. Charlotte, NC 28262
- AUSTRALIA/ NEW ZEALAND: Verbatim Australia Pty Ltd, Unit 6, 450
Princes Highway, Noble Park, Victoria, 3174 Australia
- ASIA: Verbatim Hong Kong Ltd, Unit 1101-02, 11/F, Energy Plaza, No.
92 Granville Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong
Japan: Verbatim Japan LTD., 2-15-4 Kandatsukasamachi, Chiyoda-ku,
Tokyo 101-0048, Japan